



**46LEP000**

## **LOG EVENTI PER CENTRALE ESTINZIONE**



Modulo opzionale per la memorizzazione e la visualizzazione della memoria eventi della centrale d'estinzione 46EST003, con la possibilità di immagazzinare fino ad un massimo di 1000 eventi.



**46LEP000**

## **LOG EVENTI PER CENTRALE ESTINZIONE**