

FUSIBILI INDUSTRIALI NH A COLTELLO - DIN 43620 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI SERIE "LTS/S"

BLADE TYPE NH INDUSTRIAL FUSES - DIN 43620
SERIES "LTS/S" FUSE SWITCH DISCONNECTORS

Norme - Standards IEC EN 60269-1, IEC EN 60947-3, DIN 43620

I portafusibili sezionabili LTS/S sono realizzati in materiali autoestinguenti. Il sezionamento, che può avvenire anche sotto carico, avviene tramite l'apertura della maniglia, nella quale sono inseriti i fusibili, che quindi rimangono all'interno della maniglia aperta. La maniglia può essere completamente tolta dalla base. Sono disponibili in svariate versioni, da 1 a 4 poli e per fusibili aventi grandezze da NH-000 a NH-4a. Una vasta gamma di accessori è disponibile per monitorare l'intervento dei fusibili oppure lo stato della maniglia del sezionatore (aperto/chiuso). Gli accessori di copertura dei terminali consentono la massima protezione contro i contatti accidentali.

The fuse switch disconnectors LTS/S are made of high quality, self-extinguishing materials. The sectioning, which can occur even under load, takes place through the opening of the front handle, in which are inserted the fuses, which therefore remain inside it. The handle can also be completely removed from the base. They are available in several versions, from 1 to 4 poles and for fuses with sizes from NH-000 to NH-4a. A wide range of accessories is available to monitor the fuse operation or the status of the switch handle (open/closed). The covers for the terminals enable the maximum protection against accidental contacts.



Portafusibile sezionabile unipolare LTS/S
LTS/S single pole fuse switch disconnecter

PORTAFUSIBILI SEZIONABILI SERIE "LTS/S" SERIES "LTS/S" FUSE SWITCH DISCONNECTORS

grandezza size	codice IW IW code	tipo type	n. poli poles	I _n (A) / V _n (V) I _n (A) / V _n (V)	conf. pack.
000	3100198	LTS/S-000x3	3P	100A/690V	1
00	3100400	LTS/S-00	1P	160A/500V - 100A/690V	1
	3100300	LTS/S-00x2	2P	160A/500V - 100A/690V	1
	3100200	LTS/S-00x3	3P	160A/500V - 100A/690V	1
1	3110250	LTS/S-00x4	4P	160A/500V - 100A/690V	1
	3100401	LTS/S-1	1P	250A/500V - 200A/690V	1
	3100301	LTS/S-1x2	2P	250A/500V - 200A/690V	1
	3100201	LTS/S-1x3	3P	250A/500V - 200A/690V	1
2	3110251	LTS/S-1x4	4P	250A/500V - 200A/690V	1
	3100202	LTS/S-2x3	3P	400A/500V - 315A/690V	1
	3100403	LTS/S-3	1P	630A/500V - 500A/690V	1
3	3100302	LTS/S-3x2	2P	630A/500V - 500A/690V	1
	3100203	LTS/S-3x3	3P	630A/500V - 500A/690V	1
	3110252	LTS/S-3x4	4P	630A/500V - 500A/690V	1
4a	3100404	LTS/S-4a-1	1P	1250A/500V - 1000A/690V	1
	1811874	LTS/S-4a-1x3	3P	1250A/500V - 1000A/690V	1
4a	3100405	LTS/S-4a-2	1P	1600A/500V - 1000A/690V	1
	1811875	LTS/S-4a-2x3	3P	1600A/500V - 1000A/690V	1



Microinterruttore stato maniglia
Microswitch for handle indication

MICROINTERRUTTORI PER PORTAFUSIBILI SEZIONABILI SERIE "LTS/S" MICROSWITCHES FOR SERIES "LTS/S" FUSE SWITCH DISCONNECTORS

codice IW IW code	tipo type	per sezionatore for switch disconnecter	tipo microinterruttore microswitch type	conf. pack.
3100410	EV-LTL00-3	LTS/S 00 (1P / 3P)	stato maniglia - handle indication	1
3100411	EV-LTL1-2-3 / 1	LTS/S 1-2-3 (1P)	stato maniglia - handle indication	1
3100412	EV-LTL1-2-3 / 3	LTS/S 1-2-3 (3P)	stato maniglia - handle indication	1
3100409	EV-LTL4a	LTS/S 4a (1P / 3P)	stato maniglia e intervento fusibile handle indication and fuse operation	1
3100406	K-LTL00-1/H	LTS/S 00 (1P)	intervento fusibile - fuse operation	1
3100407	K-LTL1-1/H	LTS/S 1 (1P)	intervento fusibile - fuse operation	1
3100408	K-LTL3-1/H	LTS/S 3 (1P)	intervento fusibile - fuse operation	1
3100413	K-LTL00-3/H	LTS/S 00 (3P)	intervento fusibile - fuse operation	1
3100414	K-LTL1-3/H	LTS/S 1 (3P)	intervento fusibile - fuse operation	1
3100415	K-LTL2-3/H	LTS/S 2 (3P)	intervento fusibile - fuse operation	1
3100416	K-LTL3-3/H	LTS/S 3 (3P)	intervento fusibile - fuse operation	1



Calotta per sezionatori LTS/S
Cover for LTS/S disconnectors

ACCESSORI PER PORTAFUSIBILI SEZIONABILI SERIE "LTS/S" ACCESSORIES FOR SERIES "LTS/S" FUSE SWITCH DISCONNECTORS

codice IW IW code	tipo type	per sezionatore for switch disconnecter	descrizione description	conf. pack.
3100420	GOU-LTL00-3	LTS/S 00 (3P)	copertura inferiore e superiore - top and bottom cover	1
3100421	GO-LTL1-3	LTS/S 1 (3P)	copertura superiore - top cover	1
3100422	GO-LTL2-3	LTS/S 2 (3P)	copertura superiore - top cover	1
3100423	GO-LTL3-3	LTS/S 3 (3P)	copertura superiore - top cover	1
3100424	GU-LTL1-3	LTS/S 1 (3P)	copertura inferiore - bottom cover	1
3100425	GU-LTL2-3	LTS/S 2 (3P)	copertura inferiore - bottom cover	1
3100426	GU-LTL3-3	LTS/S 3 (3P)	copertura inferiore - bottom cover	1
3100427	GOU-LTL00-1	LTS/S 00 (1P)	copertura inferiore e superiore - top and bottom cover	1
3100428	GOU-LTL01-1	LTS/S 1 (1P)	copertura inferiore e superiore - top and bottom cover	1
3100429	GOU-LTL03-1	LTS/S 3 (1P)	copertura inferiore e superiore - top and bottom cover	1
3100430	Z-LTL00	LTS/S 00	aggancio guida DIN - Din rail fixing part	1