

## Pulsanti, selettori e indicatori luminosi SIRIUS ACT

### Pulsanti, selettori e indicatori, 22 mm, rotondi, in plastica nera

#### Elementi di comando e segnalazione

**Pulsanti****Dati per la scelta e l'ordinazione**

Esecuzione dell'elemento di comando		Modo di funzionamento	Colore, iscrizione	CC	N. di articolo	Prezzo per UP	UP (PZ, KIT, M)	UI*	GP
Esecuzione della ghiera		Tipo di sblocco							
<b>Pulsanti</b>									
 3SU1000-0AB20-0AD0	<b>Pulsante con bottone piatto</b> Standard	Ad impulso	Nero	A	<b>3SU1000-0AB10-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Nero, "O"	B	<b>3SU1000-0AB10-0AD0</b>		1	1 PZ	
			Rosso	A	<b>3SU1000-0AB20-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Rosso, "O"	A	<b>3SU1000-0AB20-0AD0</b>		1	1 PZ	
			Giallo	A	<b>3SU1000-0AB30-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Verde	A	<b>3SU1000-0AB40-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Verde, "I"	A	<b>3SU1000-0AB40-0AC0</b>		1	1 PZ	
			Blu	A	<b>3SU1000-0AB50-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Blu, "R"	B	<b>3SU1000-0AB50-0AR0</b>		1	1 PZ	
			Bianco	A	<b>3SU1000-0AB60-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Bianco, "I"	B	<b>3SU1000-0AB60-0AC0</b>		1	1 PZ	
			Trasparente	A	<b>3SU1000-0AB70-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Grigio	B	<b>3SU1000-0AB80-0AA0</b>		1	1 PZ	
 3SU1000-0AA30-0AA0		Permanente Sblocco a pressione	Nero	B	<b>3SU1000-0AA10-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Rosso	B	<b>3SU1000-0AA20-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Giallo	B	<b>3SU1000-0AA30-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Verde	B	<b>3SU1000-0AA40-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Blu	B	<b>3SU1000-0AA50-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Bianco	B	<b>3SU1000-0AA60-0AA0</b>		1	1 PZ	
 3SU1000-0BB30-0AA0	<b>Pulsanti con bottone sporgente</b> Standard	Ad impulso	Nero	A	<b>3SU1000-0BB10-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Rosso	A	<b>3SU1000-0BB20-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Giallo	B	<b>3SU1000-0BB30-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Verde	B	<b>3SU1000-0BB40-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Blu	B	<b>3SU1000-0BB50-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Bianco	B	<b>3SU1000-0BB60-0AA0</b>		1	1 PZ	
 3SU1000-0CB40-0AA0	<b>Pulsante con bottone piatto</b> Ghiera sporgente	Ad impulso	Nero	B	<b>3SU1000-0CB10-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Rosso	B	<b>3SU1000-0CB20-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Giallo	B	<b>3SU1000-0CB30-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Verde	B	<b>3SU1000-0CB40-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Blu	B	<b>3SU1000-0CB50-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Bianco	B	<b>3SU1000-0CB60-0AA0</b>		1	1 PZ	
 3SU1000-0DB50-0AA0	<b>Pulsante con bottone piatto</b> Ghiera sporgente dentata	Ad impulso	Nero	B	<b>3SU1000-0DB10-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Rosso	B	<b>3SU1000-0DB20-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Giallo	B	<b>3SU1000-0DB30-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Verde	B	<b>3SU1000-0DB40-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Blu	B	<b>3SU1000-0DB50-0AA0</b>		1	1 PZ	
			Bianco	B	<b>3SU1000-0DB60-0AA0</b>		1	1 PZ	